

PRØVETAKING LEGIONELLA

Prøver bør leveres inn til laboratorium mandag, tirsdag eller onsdag før kl. 13.30 for å unngå helgetillegg på prøver som må startes opp samme dag. Vi har et døgnåpent prøvemottak hvor prøver utenfor åpningstid kan leveres. Ta alltid kontakt med laboratorium på forhånd da denne inngangen krever egen kode.

FREMGANGSMÅTE

- Prøven skal helst tas på egnet sterile flasker fra laboratorium, minimum 1L.
- For kloret drikkevann skal det benyttes egen flaske tilsatt tiosulfat.
- Velg prøvetakningspunkt ut fra evt. prøvetakingsplan, og vurder hvilke punkter som skal kontrolleres ut fra foregående måneder, og eventuelt tidligere resultater.
- Åpne flasken på en slik måte at berøring av flaskeåpning og innside av kork unngås. *Ikke legg korken med åpningen ned på benk.*
- **Se neste side for fremgangsmåte for de ulike prøvepunktene.**
- Merk flasken **tydelig** med kundenavn, dato og klokkeslett, prøvested samt annen relevant informasjon. Er det ikke avtalt levering på forhånd skal prøven alltid leveres med følgeskjema. Dette kan lastes ned på vår hjemmeside eller fylles ut ved levering.
- Prøven oppbevares kjølig og leveres til laboratorium innen 24 timer etter uttak.

HENTING/LEVERING

TosLab AS
Stakkevollvegen 55
9010 Tromsø

Vi holder til i 3. etasje med inngang på sjøsiden i nedre bygg.



SENDING

Vi kan sende prøvetakingsutstyr i posten hvis opphenting ikke er mulig. Vi kan også legge ved returlapp med ekspresslevering hvis analyser krever snarlig oppstart. Hvis prøven da blir levert inn til postkontor innen frist så vil vi motta prøven dagen etter. Pris på sendingen vil variere ut ifra lokasjon. Fryseelement bør ikke være i direkte kontakt med prøven og vil føre til dannelsen av is.

Vi kan være behjelpelig med henting av prøver på buss, båt og andre lokasjoner lokalt i Tromsø om levering eller sending med post ikke er ideelt for deg.

Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt via telefon 776 24 360 eller send oss en beskjed på post@toslab.no



Dusj/servantbatteri:

- Fyll flasken opp 90% full med kun varmtvann **uten** å la vannet renne før prøvetaking.
- Skru deretter av dusjhodet og før svaberen med roterende bevegelser over de indre flatene av dusjhodet. Er dusjhodet fastmontert tas prøven fortrinnsvis fra den delen av dusjhodet som vender ned hvor det ofte blir stående noe vann igjen.
- Stikk deretter svaberen ned i et rør med transportmedium for eksempel Stuarts medium.

Varmtvannsbereder/beholder:

- Fyll flasken 90% full **uten** å la vannet renne fra berederens tappe- eller sikkerhetsventil. Dette gjøres for å prøve å få med eventuelt slamholdig vann fra bunnen av berederen/beholder.

Kjøletårn:

- Vannprøven tas fortrinnsvis fra toppen av kjøletårnet og fylles 90% full.
- Dersom tårnet ikke er i drift tas vannet fra bassenget i bunn. Her fylles flasken 90% med slamholdig vann fra bunnen etter at vannet i bassenget er rørt om.
- Med en svaber tas det prøve fra belegget innvendig i kjøletårnet.

Bassengvann (boblebad og badebasseng):

- Senk flasken i bassenget og la vann fra overflaten strømme inn.